E AWZ 241



GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA

Le rogamos leer con atención las "Instrucciones de Uso".

	Carga Muy Húmeda	Carga Húmeda	Carga	Programas de tejidos y Niveles de secado	Opciones de secado →	Suave Reduce la intensidad del secado (recomendado para prendas delicadas)	Vibrador Señal acústica a intervalos que marca el fin del ciclo de secado
	Tiempos de secado indicativos (en minutos)		kg				
Algodón	80′ 110′	60′ 90′	3,0 5,0	Algodón Máx. 5 kg	Listo para usar		
	65′ 90′	50′ 75′	3,0 5,0		Secado para guardar *		
	55′ 75′	40′ 65′	3,0 5,0		Secado para planchar*		
Sintéticos	30′ 40′	20′ 35′	1,0 2,5	Sintéticos Máx. 5 kg	Listo para usar		
	20′ 35′	15′ 30′	1,0 2,5		Secado para guardar *		
	15′ 30′	10′ 25′	1,0 2,5		Secado para planchar		
Aire	-	-	-	Aire	**La carga es oreada y ventilada 30 minutos sin calor.**	-	
Tiem	-	-	-	20' 40' 60'	**Para completar el secado o secar prendas sueltas (para cualquier tipo de tela).**	-	20' 40' 60'

Inicio Pausa	**Inicia el ciclo de secado. El piloto luminoso parpadea durante la fase de selección. Pulse para confirmar la selección final.**
Filtro	El piloto luminoso se enciende cuando es necesario limpiar el filtro. **Hay que limpiar el filtro cada vez que se termina un ciclo.**
INDICADORES DE LA SECUENCIA DEL PROGRAMA	
Secado	**Parpadeante: programa seleccionado; hay que iniciar el ciclo. Encendido: el programa se está desarrollando.**
Aire	**Encendido: El aire está funcionando.**
End Fin	**Encendido: Fin del programa.**
Anti-arrugas	**Encendido: La función Anti-arrugas está funcionando.**

* Programas de prueba según IEC 61121.

PREPARACIÓN DE LA ROPA

1. Cierre los cierres y vacíe los bolsillos.
2. Seque las prendas del revés.
3. No comprima la ropa dentro del tambor para que no salga retorcida.

Clasifique las prendas:

A) De acuerdo con los símbolos de la etiqueta (aplicada en el cuello o en una costura interior):

Apta para secado en tambor

Apta solamente para secado en tambor a baja intensidad. Pulse el botón Suave.

No apta para secado en tambor

B) De acuerdo con la cantidad y el grosor o peso de las prendas

Si la cantidad de ropa es mayor que la capacidad de la secadora, separe la ropa de acuerdo con el peso (por ejemplo, separe las toallas de la ropa interior).

C) De acuerdo con el tipo de tela

Algodón/lino: En general las toallas, los manteles y las sábanas son de algodón o de lino.

Sintéticos: Blusas, camisas, monos, etc. de poliéster, poliamida o mezclas de algodón y fibras sintéticas.

D) Según la intensidad de secado

- Es decir: para planchar, para guardar, etc.

No seque a máquina: lana, seda, medias de nylon, bordados delicados, telas con decoraciones de metal, objetos voluminosos como bolsas de dormir, etc.

Importante: use exclusivamente aditivos específicos para secadoras y aclare con mucha agua las prendas tratadas con quitamanchas antes de cargarlas en la secadora. **Utilice solamente objetos de plástico aptos para secadoras. No** seque **en la secadora prendas de goma o que se hayan impregnado** con aceite vegetal.

SELECCIÓN DEL PROGRAMA Y LAS OPCIONES

Programa y opciones:

- Para seleccionar un programa es suficiente girar el selector. El piloto indicador de secado parpadea " ☼ " , indicando que el ciclo debe iniciarse.
- Para seleccionar una de las opciones disponibles hay que presionar el botón correspondiente. El piloto luminoso que está sobre el botón se enciende para confirmar la selección.
- Para cancelar la opción seleccionada hay que presionar el botón correspondiente.

CÓMO INICIAR Y TERMINAR UN PROGRAMA

1. Una vez seleccionados el programa y las opciones, presione el botón Inicio.
   Si al final del ciclo de secado no se descarga el tambor, la secadora lanza un ciclo automático anti-arrugas de 60 minutos de duración. El tambor gira a intervalos regulares para que la ropa no se arrugue.
2. Cuando termina el programa, ponga el selector en **"0"**.

CÓMO MODIFICAR UN PROGRAMA

Si se cambia el programa durante el ciclo de secado la secadora se detiene. El piloto luminoso de secado parpadea " ☼ " .
Para activar el nuevo programa,
vuelva a presionar el botón Inicio/Pausa.

CÓMO INTERRUMPIR UN PROGRAMA

Cómo interrumpir el secado

1. Ponga el selector de programas en Aire " ✣ " .
2. Pulse el botón de Inicio.
   Deje enfriar la secadora 5 minutos antes de abrir la puerta.
   Para más seguridad el programa se para automáticamente cuando la puerta se abre.
3. Para volver a iniciar tras abrir la puerta, ciérrela y presione el botón Inicio/Pausa.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DIARIOS

Hay que limpiar el filtro de pelusas al final de cada ciclo de secado:

1. Abra la puerta.
2. Tire del filtro hacia arriba.
3. Quite las pelusas con un cepillo blando o con las manos.
4. Vuelva a colocar el filtro haciendo presión.

GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

Si la secadora presenta alguna anomalía de funcionamiento, se ruega verificar y tratar de resolver lo siguiente antes de acudir al Servicio de Asistencia:

El secado dura demasiado / La ropa no sale bien seca:

- ¿El programa es adecuado?
- ¿Cargó ropa demasiado mojada (la lavadora centrifugó a menos de 800 rpm)?
- ¿El filtro está atascado (el piloto luminoso del filtro está encendido)?

La secadora no funciona:

(presione Inicio cada vez que se vuelve a restablecer la corriente después de un corte).

- ¿Está bien enchufada?
- ¿Hay corriente eléctrica?
- ¿Se dispararon los fusibles de la red?
- ¿La puerta está bien cerrada?
- ¿El programa está seleccionado?
- ¿Ha presionado el botón **Inicio/Pausa**?

El piloto luminoso del filtro está encendido:

- ¿El filtro está limpio?
- ¿La manguera de ventilación está atascada?

SERVICIO DE ASISTENCIA

Si después de haber inspeccionado y resuelto todos estos problemas el fallo no desaparece, apague la secadora y llame al servicio de asistencia técnica teniendo a mano la garantía.

Prepárese para describir:

- El tipo de fallo.
- El tipo y el modelo de secadora.
- El código de servicio (que en la placa de datos adhesiva aparece después de la palabra Servicio) que se lee a la derecha al abrir la puerta.
- Su dirección completa y número de teléfono.